

Produkt: GEOSECMA for ArcGIS Område: Desktop Modul: Ledning VA Skapad för Version: 10.9.1 SP6 Uppdaterad: 2025-01-03

Dela ledning



Sida 2 av 7

Innehåll

1. Sammanfattning	3
2. Dela ledning i modul Ledning VA	3
3. Inställningar i GEOSECMA Manager	7



1. Sammanfattning

Dela ledning är ett verktyg som delar en ledning i ett ledningsnätverk. Om man vill så kan man även skapa ett nytt punktobjekt i delningen. Verktyget tar hänsyn till olika attribut så som höjd och objektid. I denna guide kommer vi att gå igenom hur man använder verktyget och dess inställningar i GEOSECMA Manager och ArcMap.

2. Dela ledning i modul Ledning VA

Verktyget finns tillgängligt i ArcMap.

För att använda verktyget "Dela ledning" måste du först starta redigering.

Välj modulen "Ledning VA" i GEOSECMAs verktygslåda.



Efter det att du har valt Ledning VA modulen så kommer du att se ett alternativ som heter "Verktyg" dyka upp, i listen för modulspecifika verktyg.



Sida 4 av 7

0	Flöde efter nivå	
면밀	Kontrollera anslutningar	
×	Dela ledning	
1	Redigera geometriska nätverk	
×	Nätverksanalys	
~	Visa avloppsfunktion	
I)	Ventilsök	
9	Beräkna vattenförbrukning	
2	Ledningsprofil	
	Rapporter	۲
	Exportera till shapefil	
	Domäner	•

GEOSECMA Dela	a ledning			×
				Ç
Linjelängd:	91,301			
Dela				
Avstånd I	ängs linjen			
O Procentue	ellt av linjens längd			
29.256				
20,200				
Orientering				
Från linje	ns startpunkt			
🔿 Från linje	ns slutpunkt			
Nytt objekt				
🗹 Skapa ny	tt objekt i delningspu	unkt		
Dagvatten (/	Avloppsbrunn)			~
Presentation				
Storlek symb	olriktning 7	-		
	⁺ ¥ älj punkt	ОК	Avb	ryt

När du har öppnat verktyget så markerar du den ledningen du vill dela. Du kan sedan välja avstånd längst linjen eller välja en punkt manuellt med hjälp av musmarkören.



Sida 5 av 7

Linjelängd: Visar aktuell längd för selekterat ledningsobjekt.

Dela: Välj mellan alternativen Avstånd längs linjen (m) eller Procentuellt av linjens längd. Ange värde i fältet.

Orientering: Välj om måttberäkningen av ledningsobjektet ska utgå från ledningens start eller slutpunkt.

Nytt objekt: är där du väljer vad för typ av objekt som ska skapas för den nya ledningen.

Välj punkt: Klicka på knappen "Välj punkt" för att peka ut delningspunkt på ledningsobjektet med musmarkören. Klicka på punkten där ledningsobjektet ska delas och Dela dialogen öppnas med värdena för Avstånd längs linjen och distans för delningspunkt automatiskt angivet.

När man markerar den ledningen som man ska dela så dyker det upp en pil som visar vilken riktning ledningen har.



I bilden ovan är riktningen åt vänster.

Attributvärden från existerande ledningsobjekt kopieras till det nya ledningsobjektet utom attribut med klasstillägg (system och beräknade attribut kommer att uppdateras automatiskt) och specificerade undantag. Läs mer om det i vår hjälp som du hittar överst i aktivitetsfältet (frågetecknet).

GEOSECMA Dela	ledning	—	×
			?
Linjelängd:	l		
Dela	ngs linjen		



ArcMap har ett eget verktyg som heter "Dela". Vad detta verktyg gör är att dela ett markerat linjeobjekt. Delar man en ledning med det verktyget så tas inte några attribut i hänsyn. Detta är alltså **inte** rekommenderat att använda i ditt ledningsnät.



Försöker man dela en ledning så kommer man stöta på ett felmeddelande som säger att "Autoräknarvärdet" måste vara unikt. Detta värde beräknas automatiskt när du delar en ledning med modulens "Dela ledning".



Höjden är även något som inte heller korrigeras i ArcMaps egna verktyg, därför är det ännu viktigare att man använder rätt verktyg. Om man använder "Dela Ledning" så kommer det unika värdet att vara korrekt och även höjden kommer att korrigeras till korrekta mått.



3. Inställningar i GEOSECMA Manager

I GEOSECMA Manager så finns det inställningar att göra för verktyget Dela ledning, detta under modulen Ledning VA. Gå till Regler och Dela ledning.

	g	
Tillgängliga delni	ningsresultat objektklasser för avloppsledningar	
Objektklass		
Anordning avlopp		
Avgrening avlopp		
Brytpunkt avlopp		
Ledningsände avlopp		
Byggnadsverk avlopp		
Avloppsventil		
Avloppsbrunn		
Tillgängliga delni Objektklass	ningsresultat objektklasser för vattenledningar	
Anordning vatten		
Avgrening vatten		
Brytpunkt vatten		
Ledningsände vatten		
Ledningsände vatten Byggnadsverk vatten		
Ledningsände vatten Byggnadsverk vatten Vattenventil		
Ledningsände vatten Byggnadsverk vatten Vattenventil Vattenbrunn		
Ledningsände vatten Byggnadsverk vatten Vattenventil Vattenbrunn		

För att man ska kunna skapa en avloppsbrunn vid delningspunkten exempelvis, då måste den vara godkänd här i inställningarna. Är objektet inte det kommer det inte att vara valbart i verktyget.