

Produkt: GEOSECMA for ArcGIS Område: Desktop Modul: LVDB Skapad för Version: 10.9.1 SP6 Uppdaterad: 2025-01-03

Flytta nod och brytpunkter

I denna guide så beskriver vi hur du flyttar en nod på korrekt sätt.



Sida 2 av 7

Innehåll

Flytta nod och brytpunkter	1
1. Flytta nod	3
2. Flytta brytpunkt	5



1. Flytta nod

Starta redigering i LVDB-modulen med ett projekt öppnat.

Leta upp den noden som du vill redigera, välj den sedan med selekteringsverktyget och specificera nodlagret via rullgardinsmenyn.





Högerklicka på noden och välj "Brytpunkter"



Flytta sedan brytpunkten, klicka vid sidan om och bekräfta ändringarna



Efter detta är noden flyttad

OBS När du ska flytta en start- eller slutnod så måste du göra på detta sättet, annars blir det fel.

Sida 4 av 7

Sida 5 av 7



2. Flytta brytpunkt

När du ska redigera Brytpunkter så är det något enklare, starta redigeraren och välj sen länken som du ska redigera Brytpunkter i.

Högerklicka på länken och välj Brytpunkter, alternativt så kan du dubbelklicka, se bild nedan:

SOKIGO PART OF ADDNODE GROUP

Sida 6 av 7



Sedan tar du tag i de gröna brytpunkterna och flyttar dom, vänsterklicka för att bekräfta.



Om du också vill byta Z-värde så klicka på Egenskaper för skiss:

SOKIGO PART OF ADDNODE GROUP

Snappning III III III IIII Gerskaper för skis Oppna dialogrutan Redigera skissgenskapera för den skissgenskapera för

Då får du ett fönster, där du kan redigera Z-Värde för brytpunkterna:

Red	igera	skissegenskaper			
*# X Z M Avsluta skiss					
	#	X	Y	Z	
	0	142021,224	6337044,760	164,666	
	1	141998,507	6337053,822	164,303	
	2	141972,153	6337057,865	163,940	
	3	141943,431	6337062,037	163,668	
	4	141917,517	6337064,466	163,456	
	5	141893,740	6337062,728	162,972	
	6	141873,971	6337057,576	162,760	
	7	141859,051	6337054,868	162,488	
	8	141841,586	6337056,640	162,246	
	9	141828,230	6337062,423	161,944	
	10	141826,818	6337063,610	161,912	
	11	141810,612	6337075,663	161,550	
	12	141787,127	6337093,832	160,249	
	13	141763,457	6337107,663	159,160	
	14	141738,640	6337118,835	158,192	
	15	141714,905	6337129,572	157,164	
	16	141694,959	6337138,918	156,437	
	17	141682,858	6337149,514	155,772	
	18	141666,548	6337170,902	154,441	
	19	141653,820	6337190,825	154,259	
	20	141641,242	6337213,328	153,473	
	21	141626,509	6337230,189	152,837	
	22	141603,666	6337241,878	152,595	
	23	141574,778	6337247,647	152,807	
	24	141551 190	6337253 367	152 353	

(Kommer det inga värden här, så har du glömt att aktivera brytpunkterna)

Sida 7 av 7